

E Instrucciones de servicio + INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO . . . página 3

Nr. 99 217.ES.80F.0

EUROHIT 91 AZ

(Tipo ZK 217: + . . 01001)

EUROHIT 91 NZ

(Tipo ZK 217: + . . 01001)

Molinete esparcidor

Ihre / Your / Votre ☑ • Masch.Nr.☑ • Fgst.Ident.Nr.

Máq.Nr



Estimado Sr. agricultor!

Acaba de efectuar una excelente elección. Nos alegramos por ello y le felicitamos por haberse decidido por Pöttinger und Lansberg. En calidad de colaborador suyo en cuestiones técnicas agrarias le ofrecemos calidad y eficiencia además un servicio fiable.

Para valorar las condiciones de servicio de nuestra maquinaria agraria y así poder tener en cuenta estas demandas en el momento en que desarrollemos nuevas máquinas, le solicitamos que nos proporcione algunos detalles.

Además, esto nos facilita poder informarle con más precisión acerca de los nuevos desarrollos.



Responsabilidad sobre el producto, información obligatoria.

La responsabilidad sobre el producto obliga al fabricante y al distribuidor a librar el manual de manejo en el momento en que venden las máquinas y a instruir al cliente acerca de las disposiciones de manejo, seguridad y mantenimiento de los equipos.

Para poder comprobar que tanto la máquina como el manual de manejo han sido debidamente entregados deberá hacerse constar un certificado.

- Debe enviarse el **Documento A** firmado a la empresa Pöttinger (si se trata de un equipo Landsberg, a la empresa Landsberg),
- El Documento B debe permanecer en manos del concesionario que ha suministrado la máquina.
- El Documento C se lo queda el cliente.

Según la ley de responsabilidad sobre el producto, el agricultor se considera empresario. Cualquier desperfecto desde el punto de vista de la lev de responsabilidad sobre el producto se considera un desperfecto causado por una máquina pero que no surge de ella; para la responsabilidad se prevé una franquicia (EURO 500,-).

Los daños empresariales en referencia a la ley de responsabilidad sobre el producto están excluidos de la responsabilidad.

¡Atención! También en el caso que el cliente, posteriormente, libre la máquina a un tercero, deberá entregar igualmente el manual de manejo e instruir al nuevo propietario acerca de las disposiciones nombradas arriba.

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO

X

Dokument



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112 Telefax (0 81 91) 92 99-188

GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

De acuerdo con las obligaciones emanadas de la responsabilidad por el producto, rogamos verifiquen los puntos indicados.

Marcar lo qu	e proceda. X
	Máquina revisada según albarán de entrega. Retiradas todas las piezas adjuntas. Todos los dispositivos de seguridad, árbol cardán y elementos de mando presentes.
	Funcionamiento, puesta en marcha y mantenimiento de la máquina han sido comentados y explicados al cliente tenor del manual de instrucciones.
	Verificada la correcta presión de los neumáticos.
	Verificado el firme asiento de las tuercas de las ruedas.
	Informado sobre el correcto régimen de revoluciones del árbol de toma.
	Adaptación al tractor realizada: ajuste de tres puntos.
	Realizado el correcto dimensionado del árbol cardán.
	Realizada marcha de prueba sin detectar anomalías.
	Explicadas las funciones durante la marcha de prueba.
	Explicado el viraje en posición de transporte y de trabajo.
	Entregada información de accesorios y/o equipos opcionales.
	Efectuadas instrucciones sobre la necesidad imperiosa de leer el manual de instrucciones

Para poder comprobar que tanto la máquina como el manual de manejo han sido debidamente entregados deberá hacerse constar un certificado.

Para ello:

- Debe enviarse el Documento A firmado a la empresa Pöttinger (si se trata de un equipo Landsberg, a la empresa
- El Documento B debe permanecer en manos del concesionario que ha suministrado la máquina.
- El Documento C se lo queda el cliente.

E INDICE



Recomendaciones para la seguridad de trabajo

Este símbolo se utiliza en estas instrucciones de servicio para señalar los pasajes concernientes a la seguridad.

Indice

Recomendaciones para la seguridad de trabajo5
Significado de los signos de seguridad5
Enganche EUROHIT 91 AZ6
Para el primer montaje al tractor6
Longitud del árbol de transmisión6
Enganche EUROHIT 91 NZ8
Enclavamiento del acoplamiento giratorio ara el
transporte por carretera y el aparcamiento:8
Cable tractor8
Brazo superior8
Conexión hidráulica9
Aparcamiento del apero10
¡ Atención! Peligro de volcamiento con el EUROHIT 91 AZ .10
Aparcamiento al descubierto11
Unidad de mando "SELECT CONTROL"11
Inclinación de las cuchillas12
Ajuste de la inclinación del moline12
Instrucciones generales para el trabajo con la máquina.13
¡Precaución! Aparato con caballete basculante de
tres puntos13
Operación en pendientes13
Ajuste en equipos con estructura de tres puntos13
Regulación de aperos con bastidor de rodaje13
Velocidad de la toma de fuerza13
Areas borde de campo (márgenes de esparcido)
hacia la izquierda y la derecha14
Soportes amortiguadores15
Ajuste de las horquillas15
Conducción por carreteras públicas16
Enclavamiento del acoplamiento giratorio para el
transporte por carretera y el aparcamiento16
Brazo superior telescópico (equipo adicional para
EUROHIT 91 NZ)16
Cambio para EUROHIT 91 NZ17
Posición de trabajo a la posición de transporte17
Posición de transporte a la posición de trabajo17
Cambio para EUROHIT 91 AZ sin "Select Control"18
Posición de trabajo a la posición de transporte18
Posición de transporte a la posición de trabajo18
Cambio para EUROHIT 91 AZ con "Select Control"19
Posición de trabajo a la posición de transporte19
Posición de transporte a la posición de trabajo19
Unidad de mando "SELECT CONTROL"20
Ejecutar la función hidráulica deseada20
Función de diagnóstico para sensores20
Ensayo de funcionamiento de la unidad de mando
"Select Control" y del ordenador de trabajo20
Anomalías y su subsanación en caso de fallo del
sistema eléctrico21
Protección por fusible del equipo eléctrico21
Plano sinóptico del ordenador de trabajo (desde el
año 2004 de construcción)22
Plano ordenador de trabajo (hasta el año 2003 de
construcción)23
Plano hidráulica23

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Instrucciones para la seguridad	
Indicaciones generales para el mantenimie	
Limpieza de las piezas de la máquina	
Aparcamiento al descubierto	
Aparcamiento en invierno	
Árboles de transmisión	
Sistema hidráulico	24
Tras las primeras horas de trabajo	25
Cambio de horquillas	
Árboles de transmisión	25
Acumulador de gas	25
Engranaje de entrada	26
Regular los sensores	26
Embrague de garras	26
Ficha técnica	
Equipamiento según deseo	27
Uso correcto del molinete de esparcido	27
NEXO	
Advertencias de seguridad	30
Arbol cardan	
Esquema de lubricación	32
Lubricantes	
Montaje del mecanismo de transmisión hil	erador36
Información adicional importante para su seg	
Combinación de tractor y aparato anexado	o37



Símbolo CE

El símbolo CE, a ser fijado por el fabricante, indica la conformidad de la máquina con las estipulaciones técnicas para la máquina y con otras directivas relevantes de la CE.



Declaración de conformidad CE (ver anexo)


Al firmar la declaración de conformidad de la CE, el fabricante declara que la máquina puesta en servicio satisface todos los requisitos de seguridad y salud relevantes.

Recomendaciones para la seguridad de trabajo

- 1. Respetar las advertencias de seguridad del anexo
- Este símbolo se utiliza en estas instrucciones de servicio para señalar los pasajes concernientes a la seguridad.



- 3. ¡ Atención, peligro de volcamiento! Realizar la transposición desde la posición de trabajo a la de transporte y viceversa sólo sobre superficies firmes y niveladas, nunca en declives.
- 4. Dejar rotar los molinetes sólo en posición de trabajo, nunca cuando estén elevados o en posición de transporte.
- 5. Asegurar siempre los brazos superior e inferior con perno pasador en unión positiva.
- Prestar atención a los signos con ilustraciones de advertencia en el apero Se debe reemplazar de inmediato los signos dañados o faltantes (ver la lista de piezas de recambio)




Significado de los signos de seguridad

Permanezca fuera del radio de giro de los aperos.



bsb 449 37


Manténgase fuera del radio de alcance de la agavilladora si el motor de accionamiento está encendido.



Peligro de contusión: no acerque las manos si hay piezas en movimiento.



Peligro por partes que continúan centrifugando con el motor en marcha – Mantener distancia de seguridad.




0400_E-WARNBILDER_217 - 5 -

Enganche EUROHIT 91 AZ


In ve

Instrucciones de seguridad ver anexo A1, secs. 8a-8h.

- Montar el apero al mecanismo elevador del tractor.
- La barra conductora hidráulica inferior (4) deberá ser fijada de tal manera que el aparato no pueda bascular hacia los costados.
- Elevar la pata de apoyo (5) y asegurar con perno.



Variación 1




Para el primer montaje al tractor

Controlar las distancias "A1" y "A2" (sólo para EUROHIT 91 AZ)

Ambas distancias "A1" y "A2" deben ser aproximadamente iguales.


Montar la consola (K) en la posición correspondiente




Longitud del árbol de transmisión

(EUROHIT 91 AZ y EUROHIT 91 NZ)


 Antes de operar el aparato por primera vez, revise la longitud del árbol de transmisión y rectifíquela si es necesario. Consulte también el capítulo «Ajuste del árbol de transmisión» en el anexo B.




- 6 -



EUROHIT 91 NZ







Atención, peligro de volcamiento cuando se acopla la máquina al tractor.


Antes de elevarla:


- * ¡ Retener correctamente ambos brazos inferiores (1) !
- * ¡ Montar el brazo superior (2) ! (Sólo EUROHIT 91 NZ)



Atención, peligro de volcamiento (G) durante la desplegadura de ambas unidades de molinete (B2).

* ¡ El apero debe estar acoplado al tractor !








Enganche EUROHIT 91 NZ



Instrucciones de seguridad ver anexo A1, secs. 8a-8h.

- 1. Enganche la máquina al acoplamiento de tres puntos.
- 2. La barra conductora hidráulica inferior (4) deberá ser fijada de tal manera que el aparato no pueda bascular hacia los costados.
- 3. Inserte y asegure la pata de soporte (5).



Enclavamiento del acoplamiento giratorio ara el

transporte por carretera y el aparcamiento:

Para el transporte es necesario enclavar el acoplamiento giratorio (AG) mediante un pasador.


A = posición de trabajo

B = posición de transporte

Transponga el pasador únicamente con la máquina alzada.

Cable tractor


- Coloque el cable (S) en la cabina remolcadora




Brazo superior



¡ Al utilizar brazos superiores telescópicos tener presente las indicaciones del capítulo "POSICIÓN DE TRANSPORTE"!





-8-0400-E ANBAU_217



Conexión hidráulica



Acoplar correctamente ambos conductos hidráulicos (P / T)

P = Conducto de presión

T = Conducto de retorno

Conexión hidráulica EUROHIT 91 AZ

Equipo requerido en el tractor sin "Select Control":

- una conexión hidráulica de doble efecto (Molinete + Dispositivo de marcha)
- una conexión hidráulica de doble efecto (Esparcidor lindero)

Equipo requerido en el tractor con "Select Control":

- una conexión hidráulica de efecto único con conducto de retorno (Molinete + Dispositivo de marcha)
- una conexión hidráulica de doble efecto (Esparcidor lindero)

Conectar los conductos hidráulicos al tractor

- Conectar el conducto hidráulico al tractor sólo con el grifo de cierre cerrado (Posición A).



Indicación de seguridad

Realizar las marchas de transporte sólo con el grifo de cierre cerrado (Posición A).

Conexión hidráulica EUROHIT 91 NZ

Equipo requerido en el tractor:

- una conexión hidráulica de doble efecto


Ó


 una conexión hidráulica de efecto único con conducto de retorno (sólo para máquinas con dispositivo hidráulico de regulación para los esparcidores en el lindero).




Indicación de seguridad

Realizar las marchas de transporte sólo con el grifo de cierre cerrado (Posición A).





- 9 -



0400-E ANBAU_217



Aparcamiento del apero




¡ El apero debe ser siempre aparcado estable!

- Utilizar pata de apoyo (5).
- Asegurar debidamente la pata de apoyo.


¡ Atención!

¡ No usar la rueda palpadora para aparcar el apero !


- Utilizar pata de apoyo (5).



 Quitar el árbol de transmisión y depositarlo en el soporte



- Cerrar el grifo de cierre (Pos. A)
- Desacoplar los conductos hidráulicos desde el tractor.




- Quitar el cable de tiro desde la cabina del tractor
- Desacoplar el cable eléctrico (EL) desde el tractor.
 ¡ De esta manera se evita una descarga indeseada de la batería,
 p.ej. durante la noche!
- Desmontar el apero desde el tractor.

$\overline{\mathbb{V}}$

¡ Atención! Peligro de volcamiento con el EUROHIT 91 AZ

Aparcamiento del apero desde la posición de trabajo.
 ¡El apero debe ser sólo aparcado con el bastidor de rodaje desplegado

¡El apero debe ser sólo aparcado con el bastidor de rodaje desplegado (**Pos. A**), de lo contrario hay **peligro de volcamiento**!



• Aparcamiento desde la posición de transporte.




EUROHIT 91 NZ

· Aparcamiento del apero


El equipo puede aparcarse tanto en la posición de trabajo como en la posición de transporte.

Utilizar ambas patas de apoyo (5) (si no, peligro de volcamiento).




Aparcamiento al descubierto

 Si estaciona la máquina al descubierto por un largo período de tiempo, limpie las bielas de émbolo y luego consérvelas en grasa.



Controles durante el aparcamiento

 Para que el agua de la lluvia pueda fluir libremente, no deben obstruirse los orificios "W".




Unidad de mando "SELECT CONTROL" (W



Depositar siempre la unidad de mando protegida del clima.

En la superficie inferior del bastidor de montaje se ha fijado un estribo de sujeción para el depósito de la unidad de mando (hasta el año 2003 de construcción).




248-03-02

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN DEL MOLINETE



Advertencias de seguridad:

Todos los trabajos en la zona del molinete deben realizarse sólo con el árbol de toma de fuerza apagado.



¡Atención


Manténgase fuera del radio de alcance de la agavilladora si el motor de accionamiento está encendido.



Indicación: Las ilustraciones de este manual son parcialmente sólo presentaciones de símbolos. Éstas son útiles para mejorar las explicaciones, sin embargo, pueden ser insignificantemente diferentes a las situaciones reales.

Inclinación de las cuchillas

También es importante que la inclinación de las cuchillas sea la correcta (véase el capítulo de funcionamiento).



Ajuste de la inclinación del moline

 A través del engranaje (A) pueden regularse los ejes dentro del área de inclinación de 10°.


1 nivel = 1° cambio de la inclinación del molinete




; Importante! Controlar el ajuste fijo de la tuerca. Caso contrario se produce desgaste del engranaje (A) Par de apriete

Rosca M20: 410 Nm (41 kpm) Rosca M16: 215 Nm (21 kpm)

Mucho forraje = ángulo grande.




Poco forraje = ángulo pequeño.





Instrucciones generales para el trabajo con la máquina

 Apague la toma fuerza antes de realizar cualquier trabajo en el área de la agavilladora.



Manténgase fuera del radio de alcance de la agavilladora si el motor de accionamiento está encendido.

- Elija una velocidad de marcha que permita una recolección óptima de la cosecha.
- En caso de sobrecarga, cambie a una velocidad menor.
- En curvas estrechas y en la marcha atrás es necesario elevar la agavilladora de acoplamiento de tres puntos.

¡Precaución! Aparato con caballete basculante de tres puntos

Al elevar la máquina, ésta se bloquea automáticamente en la posición media.

Cuide de que el movimiento de elevación de la máquina no ponga en peligro a ninguna persona y que la máquina no choque contra obstáculos sólidos.

Al bajar la máquina, ésta se desbloquea automáticamente.

Operación en pendientes




¡Atención!

Aparato con caballete basculante de tres puntos "Modelo N"

Al alzarse la máquina en curvas estrechas mediante el mecanismo elevador, la agavilladora cambia automáticamente a la posición media.

- Condicionado por la masa centrífuga del apero, esto puede conducir a situaciones de peligro en posiciones en pendiente.
- Los soportes amortiguadores impiden que el movimiento se realice bruscamente, procurando un cambio gradual.






¡Importante! Tengaencuentaelajustecorrespondiente de los dos soportes amortiguadores.

Ajuste en equipos con estructura de tres puntos

 Ajuste la longitud de la barra conductora superior (9) de manera que los molinetes queden inclinados hacia delante y que las horquillas toquen ligeramente el suelo (véase capítulo "Ajuste de la inclinación de los molinetes").

Compruebe frecuentemente el ajuste de la barra conductora superior (9) durante el trabajo.



Fije la barra conductora inferior

- Las barras conductoras inferiores (4) del tractor deberán fijarse libres de juego lateral para evitar que la máquina bascule.

Regulación de aperos con bastidor de rodaje

- Regular el apero con el hidráulico del tractor de tal manera que los dientes flexibles toquen el suelo ligeramente (ver también el capítulo "Ajuste de la inclinación del molinete").


Velocidad de la toma de fuerza

Velocidad máxima de la toma de fuerza: 540 rpm.

La velocidad ideal de la toma de fuerza es de aprox. 450 rpm.

Areas borde de campo (márgenes de esparcido) hacia la izquierda y la derecha

Pueden removerse los bordes del campo girando las ruedas.



EUROHIT 91 AZ

VARIANTE 1


Giro hidráulico de las ruedas de marcha de máquinas sin "Select Control"

- Accione la válvula de control situada en el tractor.
 - Para girar las ruedas hacia la izquierda debe colocarse la válvula de control en "Elevar".
 - Para girarlas hacia la derecha, coloque la válvula de control en "Bajar".


VARIANTE 2

Giro hidráulico de las ruedas de marcha de máquinas con "Select Control"

 Levantar hidráulicamente un poco desde el suelo las unidades de molinete



- Preseleccionar la dirección de esparcido Pulsar la tecla (4 ó 5) (= Preselección EIN) El LED integrado ilumina
- Accionar la válvula de mando (ST)
 Las ruedas móviles giran en la dirección preseleccionada
 Presionar la tecla (4 ó 5) (= Preselección AUS)



EUROHIT 91 NZ

VARIANTE 1


Giro hidráulico de las ruedas en las máquinas con dispositivo central de ajuste

- Accione la válvula de control situada en el tractor.
 - Para girar las ruedas hacia la izquierda debe colocarse la válvula de control en "Elevar".
 - Para girarlas hacia la derecha, coloque la válvula de control en "Bajar".

VARIANTE 2

Giro mecánico las ruedas en las máquinas con dispositivo central de ajuste

- Desbloquee el enclavamiento estirando el cable (S).
- Dirija las ruedas del tractor al borde del campo y, al mismo tiempo, avance hacia delante. Gire las ruedas de la máquina en la posición contraria.
- Afloje el cable (S) y vigile que el perno de enclavamiento esté correctamente encajado.




Advertencia

Los ejes transversales posibilitan también que las máquinas de tres puntos puedan esparcir en los bordes.

En esta posición de trabajo generalmente se aprovecha el área de giro (9).

Por ello, en las curvas fuera del borde del campo o en el límite del campo debe levantar la máquina.





¡Atención!

La máquina se desplaza de nuevo a la posición central (M).




Soportes amortiguadores

EUROHIT 91 NZ

Los soportes amortiguadores (D) impiden que el movimiento se realice bruscamente, procurando un cambio gradual.

Remedio en caso de que el equipo funcione de manera irregular:

Girando la tuerca de cabeza hexagonal (SK) puede modificarse la tensión previa de los muelles y, con ello, la presión de los elementos de fricción (R) situados en la barra de empuje.



Ajuste de las horquillas

Girando el soporte de las horquillas (80) puede modificarse el ajuste de las horquillas.

• Posición "S1"


Ajuste estándar (de fábrica)

• Posición "S2"

Para proporciones difíciles, p. ej., en forraje muy tupido, pesado. Con este ajuste de las horquillas se incrementa el efecto de esparcido.

Respetar el sentido de viraje "R"

al montar las horquillas



0500-E EINSATZ_217 - 15 -






Atención!

Usted encontrará también informaciones importantes en el anexo de estas instrucciones de servicio.


Conducción por carreteras públicas

- Observe las disposiciones legales pertinentes para el transporte por carretera de su país.
- La circulación por las vías públicas sólo deberá efectuarse como se describe en el capítulo «Posición de transporte».
- Los dispositivos de protección deben estar en el estado debido.
- Las partes inclinables de montaje deben ponersen en la posición correcta antes de iniciar la marcha y aseguradas contra cambios de posición peligrosos.
- Verificar el funcionamiento de la iluminación antes de comenzar la marcha.



Brazo inferior hidráulico

 La barra conductora hidráulica inferior (4) deberá ser fijada de tal manera que el aparato no pueda bascular hacia los costados.



Enclavamiento del acoplamiento giratorio para el transporte por carretera y el aparcamiento

EUROHIT 91 NZ


Para el transporte es necesario enclavar el acoplamiento giratorio (AG) mediante un pasador.



B = posición de transporte

¡Atención!

Transponga el pasador únicamente con la máquina alzada.



Brazo superior telescópico (equipo adicional para EUROHIT 91 NZ)




¡ Importante!

Bloquear siempre el brazo superior telescópico (posición de transporte)

- cuando se hace subir las unidades de molinete a la posición de transporte
- cuando se debe alzar el apero con el mecanismo de elevación del tractor
- para marchas por carretera

¡ En caso contrario hay peligro de volcamiento!



Cambio para EUROHIT 91 NZ

• ¡ Transportar el apero sólo en posición de transporte!

Posición de trabajo a la posición de transporte

¡ Importante! Siga los pasos de manejo en el orden


1. En primer lugar bajar hasta el suelo las

- Desconectar el toma de fuerza por razones de seguridad y esperar hasta que los molinetes estén en reposo.
- Cerciórese de que el radio de giro esté libre y que nadie se encuentre en la zona de peligro.




Posición de transporte a la posición de trabajo


¡ Importante! Siga los pasos de manejo en el orden indicado.



- Alzar el apero con el mecanismo de elevación del tractor
- Meter el perno en el agujero A
- 2. Abrir el grifo de cierre (Pos. E)

- 17 -





; Indicaciones de seguridad!

La transposición desde la posición de trabajo a la de transporte y viceversa se debe realizar sólo sobre superficies firmes y niveladas.




Indicación de seguridad

Realizar las marchas de transporte sólo con el grifo de cierre cerrado.


unidades externas de molinete Esto es importante, ; de lo contrario, colisión en la

indicado.

posición final! Accionar la válvula de mando (ST)




- 2. Hacer subir las unidades externas de molinete (Pos. B1)
 - Accionar la válvula de mando (ST)





3. Alzar el apero con el mecanismo de elevación del tractor (Pos. A1)

4. Cerrar el grifo de cierre (Pos. A)




5. Bloquearel soporte movible del 3puntos (B)





- Accionar la válvula de mando (ST)





0500_E-Transport_217





Equipo requerido en el tractor sin "Select Control":

 una conexión hidráulica de doble efecto (Molinete + Dispositivo de marcha)

Cambio para EUROHIT 91 AZ sin "Select Control"



- ¡ Transportar el apero sólo en posición de transporte!
- Desconectar el toma de fuerza por razones de seguridad y esperar hasta que los molinetes estén en reposo.



• Cerciórese de que el radio de giro esté libre y que nadie se encuentre en la zona de peligro.



¡ Indicaciones de seguridad !

La transposición desde la posición de trabajo a la de transporte y viceversa se debe realizar sólo sobre superficies firmes y niveladas.



Indicación de seguridad

Realizar las marchas de transporte sólo con el grifo de cierre cerrado.


Posición de trabajo a la posición de transporte

Desarrollo funcional


- 1. Accionar la válvula de mando (ST)
 - Primero se baja las unidades externas de molinete hasta el suelo.

Esto es importante, ¡ de lo contrario, colisión en la posición final !


- El bastidor gira hacia abajo (Pos. A1)



- Las unidades externas de molinete se mueven hacia arriba (Pos. B1).




2. Cerrar el grifo de cierre (Pos. A)




Posición de transporte a la posición de trabajo

Desarrollo funcional


1. Abrir el grifo de cierre (Pos. E)



- 2. Accionar la válvula de mando (ST)
 - Las unidades externas de molinete se mueven hacia abajo (Pos. B2).



- El bastidor gira hacia arriba (Pos. A2)



Cambio para EUROHIT 91 AZ con "Select Control"



; Importante!

Siga los pasos de manejo en el orden indicado.

\triangle

¡ Indicaciones de seguridad !

La transposición desde la posición de trabajo a la de transporte y viceversa se debe realizar sólo sobre superficies firmes y nivela-


- ¡ Transportar el apero sólo en posición de transporte!
- Desconectar el toma de fuerza por razones de seguridad y esperar hasta que los molinetes estén en reposo.
- Cerciórese de que el radio de giro esté libre y que nadie se encuentre en la zona de peligro.

Posición de trabajo a la posición de transporte


1. En primer lugar bajar hasta el suelo las unidades externas de molinete

Esto es importante, ¡ de lo contrario, colisión en la posición final !


- Presionar la tecla 1 (= Preselección EIN)
 - Accionar la válvula de mando (ST)
- 2. Bajar el bastidor de rodaje (Pos. A1)



- Presionar la tecla 6 (= Preselección EIN)
 El LED integrado ilumina
- Accionar la válvula de mando (ST)
 El bastidor gira hacia abajo
- 3. Hacer subir las unidades externas de molinete (Pos. B1)
 - Pulsar la tecla 4 (= Preselección EIN)
 - Accionar la válvula de mando (ST)
 - Presionar la tecla 4 (= Preselección AUS)




4. Cerrar el grifo de cierre (Pos. A)




Posición de transporte a la posición de trabajo


1. Abrir el grifo de cierre (Pos. E)



2. Girar hacia abajo las unidades externas de molinete (Pos. B2)



- Pulsar la tecla 1 (= Preselección EIN)
- Accionar la válvula de mando (ST)
- 3. Hacer subir el bastidor de rodaje (Pos. A2)



- Pulsar la tecla 3 (= Preselección EIN)
 El LED integrado ilumina
- Accionar la válvula de mando (ST)
 El bastidor gira hacia arriba (Pos. A2)
- Presionar la tecla 3 (= Preselección AUS)



Indicación de seguridad

Realizar las marchas de transporte sólo con el grifo de cierre cerrado.



SELECCIÓN PREVIA CON SELECT CONTROL




Indicación:

El manejo se realiza como selección previa.

Para accionar una función, se debe marcar ésta mediante la tecla en la unidad de control.

La ejecución de la función se realiza mediante un dispositivo de mando de simple ó de doble válvula de control hidráulica en el tractor.

Unidad de mando "SELECT CONTROL"



Significado de las teclas en la unidad de control

- 1 bajar molinete
- 2 Esparcidor lindero derecha
- 3 levantar dispositivo de marcha
- 4 levantar molinete
- 5 Esparcidor lindero izquierda
- 6 bajar dispositivo de marcha
- 7 Conectar / Desconectar

Ejecutar la función hidráulica deseada

Poner en circuito la unidad de mando, pulsando la tecla "I/O"

2. Pulsar la tecla asignada

- Se ilumina la lámpara de control (LED = diodo emisor de luz) integrada en la tecla.
- Presionando una otra tecla se desactiva la función hidráulica presente y se activa la nueva función hidráulica.
- Al pulsar una vez más la tecla se desactiva de nuevo la función hidráulica.

3. Accionar la válvula de mando en el tractor

- Se realizará la función hidráulica deseada.

4. Desactivar la función hidráulica

- Pulsar la tecla, la lámpara integrada de control (LED) no ilumina más.
- La función hidráulica está desactivada



Por seguridad desactivar siempre la función preseleccionada



Lámparas de control (LED)

Cuando una de las lámparas de control (LED) ilumina, la función asignada está activada.

El ejemplo en la imagen significa

- que ilumina la lámpara integrada de control (LED) de arriba a la izquierda
- que está activado el descenso de las unidades de molinete externas
- La función se realiza con el válvula de control hidráulica en el tractor.

0500-E-SELECT-CONTROL_217



Función de diagnóstico para sensores


- Para cada sensor es indicada una barra vertical en la pantalla.
 - Barras largas = Sensor activo (el sensor identifica metal)
 - Barras cortas (el sensor no contacta ningún metal)

Ejemplo: Sensor X1.11 activo = Barras largas (2 trazos)

| Sensoreingånge | 2 | X1.5 | X1.1 | X1.5 | X2.1 | X2.5 | X2.2 |

Indicación de la versión de programa

- Conforme al establecimiento de alimentación eléctrica
- Para la indicación durante 5 segundos de la versión de programa (codificación)



Ensayo de funcionamiento de la unidad de mand "Select Control" y del ordenador de trabajo



¡Atención! Al abrir la caja no averiar la junta.



El bastidor De molinete

• Prueba de la unidad de de mando "Select Control"

- Establecer alimentación de corriente con voltaje de a bordo de 12V
- Poner en circuito la unidad de mando, pulsando la tecla "I/O"
- El LED (1) en la tecla I/O emite luz durante 2 segundos.
- El LED (1) en la tecla I/O emite luz si se procede debidamente en la conexión al ordenador de trabajo
- Si la conexión al ordenador de trabajo es errónea, después de 2 segundos el LED comienza a emitir luz intermitente.
- Si el LED (1) no emite luz
 - controlar (cable) el suministro de tensión
 - unidad de mando defectuosa

Prueba del ordenador de trabajo

- Establecer alimentación de corriente con voltaje de a bordo de 12V
- El LED (2) intermitente de la platina del ordenador de trabajo emite luz durante un segundo.
- En la pantalla se indica la versión de programa durante 5 segundos.
- Al conectar se indica alternando
 - las horas de servicio (si está disponible un sensor) y
 - el estado del sensor
- Activar el ordenador de trabajo presionando la tecla I/O.
- El LED (2) intermitente de la platina del ordenador de trabajo emite luz intermitente a compás de 2 segundos.
- Pulsar la tecla correspondiente a una función en la unidad de mando.
- Indicador de función con los LED (X7.1 a X8.7) para cada resultado.

- 20 -




Anomalías y su subsanación en caso de fallo

del sistema eléctrico



 En caso de fallo en el equipo eléctrico, la función hidráulica deseada puede ser ejecutada a través de un accionamiento de emergencia.
 Por analogía al esquema de funciones, se acciona el botón de la válvula en cuestión para la función deseada.

¡Observar en todos estos procesos de elevación o conexión y de descenso o desconexión las distancias de seguridad necesarias!




El bloque hidráulico se encuentra debajo del bastidor principal.


Aflojar las sujeciones por tornillos (SK = cabeza hexagonal) hasta que cada uno de los botones de válvula del bloque hidráulico sea accesible.

Para ejecutar la función hidráulica deseada


- girar hacia adentro el botón de válvula asignado
- accionar la válvula de mando en el tractor
- la función hidráulica es ejecutada
- girar a continuación, ahora hacia afuera, el botón de válvula asignado



Protección por fusible del equipo eléctrico




Plano sinóptico del ordenador de trabajo (desde el año 2004 de construcción)






Plano ordenador de trabajo (hasta el año 2003 de construcción)




Plano hidráulica

EUROHIT 91 NZ



EUROHIT 91 AZ







Instrucciones para la seguridad

- Apague el motor antes de efectuar labores de ajuste, mantenimiento y reparación.
- Ejecute trabajos de mantenimiento bajo la máquina sólo si ésta se encuentra sujeta firmemente.
- Reapriete todos los tornillos tras las primeras horas de servicio.



Siga los consejos para efectuar reparaciones que se dan en el anexo (si están disponibles).

Instrucciones para la seguridad

 Apague el motor antes de efectuar labores de ajuste, mantenimiento y reparación.



Indicaciones generales para el mantenimiento

A fin de conservar el aparato en buen estado por un largo período de tiempo, observe las siguientes indicaciones:

- Reapriete todos los tornillos tras las primeras horas de servicio.

Hay que controlar especialmente:

- Atornilladuras de cuchillas en las barras segadoras
- Atornilladuras de platillos en la agavilladora y volteadora

Piezas de recambio


- a. Los repuestos y accesorios originales han sido concebidos especialmente para estas máquinas y aparatos.
- Hacemos observar expresamente que toda pieza y accesorio no suministrado por nuestra empresa tampoco ha sido revisado ni autorizado por nuestra empresa.
- c. El montaje y/o empleo de tales productos podría originar alteraciones negativas o menguas en las propiedades constructivas de su aparato. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por piezas y accesorios no originales.
- d. Toda alteración arbitraria o bien cualquier uso en la máquina de componentes o aparejos enganchables no originales exime de responsabilidad al fabricante.

Limpieza de las piezas de la máquina

¡Atención! No utilice el limpiador de alta presión para la limpieza de cojinetes y piezas hidráulicas.


- ¡Riesgo de oxidación!
- Después de la limpieza, engrase la máquina según el plan de lubricación y realice una breve marcha de prueba.

- La limpieza alta presión p o d r í a dañar el barniz.



Aparcamiento al descubierto

Si estaciona la máquina al descubierto por un largo (período de tiempo, limpie las bielas de émbolo y luego consérvelas en grasa.



Aparcamiento en invierno

- Limpie completamente la máquina antes de aparcarla durante la temporada invernal.
- Proteja a la máquina contra la intemperie guardándola bajo techo.
- Añada aceite de engranajes o bien cámbielo.
- Proteja a las partes metálicas brillantes contra la oxidación.

Árboles de transmisión

- consulte los consejos en el anexo

Para el mantenimiento tenga en cuenta:


Tienen validez las instrucciones que se dan en este manual.

Si no se dan aquí instrucciones especiales se dan por válidas las instrucciones de los árboles de transmisión de cada fabricante.

Sistema hidráulico

¡Atención! ¡Riesgo de lesiones y de infecciones!

Los líquidos que son expulsados a alta presión pueden atravesar la piel. ¡En estos casos, consultar inmediatamente con el médico!



Después de las primeras 10 horas de servicio y, a continuación, cada 50 horas de servicio

 Comprobar la estanqueidad del grupo hidráulico y de las tuberías y apretar en su caso las conexiones roscadas.

Antes de cada puesta en marcha


 Controlar el estado de desgaste de las mangueras hidráulicas. Reemplazar inmediatamente cualquier manguera desgastada o deteriorada. Las mangueras de repuesto deben reunir los requisitos estipulados por el fabricante.

Tras las primeras horas de trabajo

- Apriete todos los tornillos.

Debe comprobar especialmente los tornillos de las horquillas (12 kpm), los tornillos de los brazos de las horquillas (9 kpm) y los tornillos de los bastidores basculantes.






- Mantenga los neumáticos a la presión de inflado prescri-
- Engrase los puntos de engrase según las indicaciones del plan de lubricación.
- Aplique grasa universal a las boquillas de engrase cada 20 horas de operación.
- Antes de aparcar el aparato en invierno, lubrique todas las articulaciones y engrase los cojinetes.


Cambio de horquillas

- Saque la horquilla rota aflojando las tuercas de cabeza hexagonal
 (5) y monte una horquilla nueva.
- En el montaje vigile en sentido de giro correcto del molinete.
- Apriete las tuercas de cabeza hexagonal (5) con 12 daNm (=12 kpm).
- Año constr. 2001: Monte correctamente la abrazadera (travesaño largo (6) fuera).



Árboles de transmisión

- Engrase los árboles de transmisión cada 8 horas de operación.
- Desarticule los perfiles corredizos y engráselos debidamente.



Acumulador de gas


¡Atención!



En el depósito del acumulador no deben efectuarse ni trabajos de soldadura ni ningún tipo de manipulación mecánica.

Advertencia

- Según indicación del fabricante, todos los acumuladores de gas presentan una pequeña caída de presión después de un determinado período.
- La pérdida de gas (nitrógeno) es de aprox. 2-3% al año.
- Se recomienda comprobar el acumulador de gas cada 4-5 años y ponerlo a punto si es necesario.



Modificación de la presión en el acumulador de gas




Este trabajo sólo puede ser efectuado por el servicio de atención al cliente o por un taller oficial.

- Para menguar o elevar la presión previa del acumulador de gas, es necesario utilizar un dispositivo especial de carga y de comprobación.
- Presión previa en el acumulador de gas: 80 bar nitrógeno (N).

Engranaje de entrada

Cantidad de aceite: 0,75 litro SAE 90

Cambio de aceite: Poner aceite nuevo después de cada año de servicio (III), Ver el suplemento sobre prescripción de materiales necesarios para el funcionamiento.





Regular los sensores 1)

Hacer siempre las regulaciones y los controles en cada posición de servicio, cuando la distancia en el sensor es la mínima.

Se debe también considerar un eventual juego de ajuste disponible (x = 0 mm).

Sensor S1 Distancia 4 mm Sensor S2 Distancia 2 mm





Embrague de garras

Cada 50 horas de servicio, mínimo una vez por temporada






Indicación de seguridad ; Cuidado al hacer una reparación!

El embrague de garras es montado pretensado mediante un muelle comprimido.

Después de aflojar el anillo de retención (1) y el tornillo de fijación (2), la garra es impulsada con fuerza hacia afuera.

Cuando el tornillo de fijación deba ser quitado, entonces, por favor, no estar delante si no que al lado de la garra.





1) sólo en EUROHIT 91 AZ con "SELECT CONTROL"



Ficha técnica

	EUROHIT 91 NZ (Type ZK 217)	EUROHIT 91 AZ (Type ZK 217)
Número de platillos	8	8
Ancho de trabajo (m)	8,6 m	8,6 m
Ancho de máquina en posición de trabajo	8,9 m	8,9 m
Ancho de transporte (aparato alzado	3,0 m	3,0 m
Longitud transporte	2,1 m	3,8 m
Altura máxima	3,3 / 3,6 m	3,4 / 3,6 m
Potencia de accionamiento requerida	desde 58 kW (80 PS)	desde 40 kW (55 PS)
Peso incl. árbol de transmisión (kg)	1190	1520
Velocidad máxima de toma de fuerza U/min	540	540
Neumáticos de los molinetes	16x6,5-8 / 4 Ply rating / 1,5 bar	16x6,5-8 / 4 Ply rating / 1,5 bar
	18x8,5-8 / 4 Ply rating / 1,5 bar	18x8,5-8 / 4 Ply rating / 1,5 bar
Neumáticos del chasis	-	10,0/80-12 / 6 Ply rating / 1,9 bar
Velocidad máxima permitida.	30 km/h	30 km/h
Nivel sonoro permanente	<70 dB(A)	<70 dB(A)
Conexiones necesarias		

- ver capítulo "ENGANCHE"
- 1 conexión hidráulica de doble efecto

80 bar 120 bar Presión de servicio mín.: 180 bar 180 bar Presión de servicio máx.:

· 1 conexión de enchufe para hidráulico de acción simple

80 bar 80 bar Presión de servicio mín.: 180 bar 180 bar Presión de servicio máx.:

• Conexión de 7 polos para el sistema de iluminación (12 voltios)

Todos los datos sin compromiso

Equipamiento según deseo

Mecanismo transmisión hilerador

Uso correcto del molinete de esparcido

El molinete de esparcido "EUROHIT 91 AZ (Type 217)" und "EUROHIT 91 NZ (Type 217)" está concebido exclusivamente para los trabajos agrícolas usuales.

- Para el esparcido, volteado y agavillado de forraje verde, forraje grueso, ensillaje premarchito y paja. Cualquier otro uso aparte del referido se considera como inapropiado.
 - El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por ello. El riesgo corre a cargo del usuario.
- También forma parte del uso correcto el cumplimiento de las recomendaciones del fabricante acerca del mantenimiento y conservación de la máquina.

Ubicación de la placa indicadora de tipo

El número de fábrica se encuentra grabado tanto en la placa indicadora de tipo que se muestra al lado como en el bastidor. La notificación de este número es indispensable para los trabajos de garantía y todo tipo de asisten-

Anote por favor este número, inmediatamente después de la aceptación del vehículo/aparato, en la portada de las instrucciones de servicio.





ANEXO



Usted conducirá mejor con piezas originales Pöttinger





- Calidad y precisión de ajuste
 - Seguridad operacional
- Funcionamiento de confianza
- Elevada vida útil
 - Rentabilidad
- **Disponibilidad garantizada** por su distribuidor Pöttinger

¿Usted debe elegir entre "original" o "imitación"? Con frecuencia la decisión viene determinada por el precio. Sin embargo, en ocasiones una compra barata puede resultar muy cara.

¡Por eso, al realizar sus compras, busque la hoja de trébol original!





Recomendaciones para la seguridad de trabajo


Este símbolo se utiliza en estas instrucciones de servicio para señalar los pasajes concernientes a la seguridad.

1. Uso definido

- a. Ver ficha técnica.
- b. El uso definido incluye asimismo el cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento y reparación prescritas por el fabricante.

2. Piezas de recambio

- a. Los repuestos y accesorios originales han sido concebidos especialmente para estas máquinas y aparatos.
- Hacemos observar expresamente que toda pieza y accesorio no suministrado por nuestra empresa tampoco ha sido revisado ni autorizado por nuestra empresa.
- c. El montaje y/o empleo de tales productos podría originar alter-



aciones negativas o menguas en las propiedades constructivas de su aparato. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por piezas y accesorios no originales.

 d. Toda alteración arbitraria o bien cualquier uso en la máquina de componentes o aparejos enganchables no originales exime de responsabilidad al fabricante.

3. Dispositivos de seguridad

Todos los dispositivos de seguridad deberán instalarse en la máquina y encontrarse en buen estado. Las cubiertas o refuerzos desgastados deberán ser sustituidos.

4. Antes de la puesta en marcha

- Antes de poner en marcha la máquina, el operador deberá estudiar las instrucciones de servicio y familiarizarse con el funcionamiento del aparato. ¡Durante la operación de la máquina ya es demasiado tarde para esto!
- Controle, antes de cada puesta en servicio, su vehículo o máquina en lo referente a la seguridad en el tráfico y en la operación.

5. Asbesto


 Por razones técnicas, ciertas piezas de recambio del vehículo podrían contener asbesto.
 Observe la marca distintiva de las piezas de recambio.



- a. Se prohíbe transportar personas en la máquina.
- En las carreteras públicas, la máquina deberá transportarse solamente en la posición descrita para el transporte por carretera.

Propiedades de marcha con equipo auxiliar y remolque

- a. A fin de garantizar la maniobrabilidad y la potencia de frenado, deberán colocarse los pesos en lastre suficientes en las partes delantera y posterior del tractor (por lo menos el 20% del peso en vacío del vehículo en el eje delantero).
- b. Las propiedades de marcha dependerán del estado del camino y de los aperos enganchados.
 El régimen de marcha deberá adaptarse a las respectivas condiciones del terreno.
- c. Además, al maniobrar en curvas con aperos de enganche o útiles semirremolque, deberá tenerse en cuenta la volada y la masa pesada del aparato.



8. Generalidades

- a. Antes de acoplar aperos al enganche de tres puntos, coloque la palanca de mando en la posición que evite cualquier levantamiento o descenso accidental.
- Existe peligro de lesión durante la operación de enganche de aparatos al tractor.
- c. Existe peligro de contusión o de corte en el área de la cabeza de empalme.
- d. Durante la operación con el mando exterior para el enganche de tres puntos, manténgase fuera del área comprendida entre el tractor y el aparato.
- e. Ejecute el montaje o desmontaje del árbol de transmisión solamente con el motor apagado.
- f. Al transportarse por carretera la máquina alzada, la palanca de mando deberá ser enclavada contra el descenso.
- g. Antes de abandonar el tractor, pose los aparatos de enganche sobre el suelo y retire la llave de contacto.
- h. Ninguna persona deberá permanecer entre el tractor y el aparato sin que el vehículo haya sido inmovilizado mediante el freno de estacionamiento y/o calces.
- Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento, reparación o reconversión, apague el motor y retire el árbol de transmisión.

9. Limpieza de la máquina

No utilice el limpiador de alta presión para la limpieza de cojinetes y piezas hidráulicas.

9400_E-Anhang A_Sicherheit - A 1 -






Arbol cardan

¡Atención! Utilice exclusivamente el árbol cardán indicado o suministrado, ya que de lo contrario se extingue el derecho de garantía.


Aiuste del árbol cardán

La correcta longitud se determina contraponiendo ambas mitades del árbol cardán.



Proceso de recorte de longitud


 Para acortar la longitud de las mitades del árbol de transmisión, se contraponen en la posición de servicio (L2) más corta y se marcan.



¡Atención!

Procurar la máxima cobertura posible del tubo (min. 1/2 X)


- Acortar por igual los tubos protectores interior y exterior
- ¡Insertar el seguro de sobrecarga (2) por el lado del aparejo!
- Antes de toda puesta en marcha del árbol cardán es preciso controlar que los cierres estén firmemente enclavados.



Cadena de seguridad

- Asegurar el tubo protector del árbol cardán con cadenas, para impedir su vuelta.

Observar que el árbol cardán tenga suficiente espacio de giro!



Instrucciones de trabajo


Durante el servicio de la máquina no se permite sobrepasar el régimen de revoluciones autorizado para el árbol cardán.

 Tras desconectar el árbol cardán, el aparejo acoplado puede seguir por inercia. No se permite trabajar en él hasta su total inmovilidad.

- Al estacionar la máquina es preceptivo que el árbol cardán sea


debidamente depositado y/o asegurado con una cadena.

(No utilizar las cadenas de seguridad para suspender el árbol cardán.



1) Advertencias sobre el funcionamiento al utilizar un embrague de levas

El embrague de levas es un embrague de sobrecarga que conmuta el par de giro a "cero" en caso de sobrecarga. El embrague desconectado se puede conectar mediante desembragado del accionamiento del árbol cardán. El régimen de revoluciones del



embrague en el momento de la conexión es inferior a 200 rpm.

:Atención!

El embrague de levas del árbol cardán no constituye ningún "indicador de llenado". Es un mero seguro de sobrecarga, que pretende proteger su vehículo contra desperfectos.

Mediante una conducción sensata evitará la frecuente activación del embrague, protegiendo a éste y a su máquina de desgaste innecesario.

2) Articulación de gran ángulo

Angulo máximo en servicio y en descanso 70°.

3) Articulación normal


Angulo máximo en descanso 90°. Angulo máximo en servicio 35°.

Mantenimiento

Los protectores desgastados deben renovarse de inmediato.

- Antes de cualquier puesta en marcha y cada 8 horas de servicio, engrasar con grasa de marca.

Antes de cualquier período prolongado de inactividad limpiar



y engrasar el árbol cardán.


Durante el invierno hay que engrasar los tubos protectores para evitar que se hielen.


Importante en árbol de transmisión con embrague de fricción


Antes de su primera utilización o después de un largo período de descanso, debe comprobarse el funcionamiento del embrague de fricción.

- a.) Compruebe que la escala "L" en los muelles de compresión sea de K90, K90/4 y K94/1 o en los tornillos de ajuste de K92E y K92/4E.
- b.) Afloje los tornillos que descargan los discos de fricción. Haga girar el embrague.
- c.) Coloque los tornillos a escala "L".


El embrague ahora vuelve a estar listo para su funcionamiento.







) July		
D	Schmierplan	F	Plan de graissage	(GB)	Lubrication chart
8 ^h	alle 8 Betriebsstunden	8 ^h	Toutes les 8 heures de service	8 ^h	after every 8 hours operation
20 ^h	alle 20 Betriebsstunden	20 ^h	Toutes les 20 heures de service	20 ^h	after every 20 hours operation
40 F	alle 40 Fuhren	40 F	Tous les 40 voyages	40 F	all 40 loads
80 F 1 J	alle 80 Fuhren 1 x jährlich	80 F 1 J	Tous les 80 voyages 1 fois par an	80 F 1 J	all 80 loads once a year
100 ha	alle 100 Hektar	100 ha	tous les 100 hectares	100 ha	every 100 hectares
FETT	FETT	FETT	GRAISSE	FETT	GREASE
1 =	Anzahl der Schmiernippel	1 =	Nombre de graisseurs	1 =	Number of grease nipples
(IV)	Siehe Anhang "Betriebsstoffe"	(IV)	Voir annexe "Lubrifiants"	(IV)	see supplement "Lubrificants"
Liter *	Liter Variante	Liter	Litre Variante	Liter	Litre
					Variation
	Siehe Anleitung des Herstellers		Voir le guide du constructeur		See manufacturer's instructions
(NL)	Smeerschema		Smörjschema	N	Smøreplan
8 ^h	alle 8 bedrijfs uren	8 ^h 20 ^h	Varje 8:e driftstimme Varje 20:e driftstimme	8 ^h 20 ^h	Hver 8. arbeidstime Hver 20. arbeidstime
20 ^h 40 F	alle 20 bedrijfs uren alle 40 wagenladingen	40 F	Varje 40: e lass	40 F	Hvert 40. lass
80 F	alle 80 wagenladingen	80 F	Varje 80: e lass	80 F	Hvert 80. lass
1 J	1 x jaarlijks	1 J	1 x årligen	1 J	1 x årlig
100 ha	alle 100 hectaren	100 ha FETT	Varje 100:e ha FETT	100 ha	Totalt 100 Hektar
FETT 1 =	VET	\1/		FETT	FETT
∨ = (IV)	Aantal smeernippels Zie aanhangsel "Smeermiddelen"	∨ = (IV)	Antal smörjnipplar Se avsnitt "Drivmedel"	√ = (IV)	Antall smørenipler Se vedlegg "Betriebsstoffe"
Liter	Liter	Liter	liter	Liter	Liter
*	Varianten	*	Utrustningsvariant	*	Unntak
	zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant		Se tillverkarens anvisningar		Se instruksjon fra produsent
	Schema di lubrificazione	E	Esquema de lubricación	P	Plano de lubrificação
8 ^h	ogni 8 ore di esercizio	8 ^h	Cada 8 horas de servicio	8 ^h	Em cada 8 horas de serviço
20 ^h	ogni 20 ore di esercizio	20 ^h	Cada 20 horas de servicio	20 ^h	Em cada 20 horas de serviço
40 F	ogni 40 viaggi ogni 80 viaggi	40 F	Cada 40 viajes	40 F	Em cada 40 transportes
80 F 1 J	volta all'anno	80 F 1 J	Cada 80 viajes 1 vez al año	80 F 1 J	Em cada 80 transportes 1x por ano
100 ha	ogni 100 ettari	100 ha	Cada 100 hectáreas	100 ha	Em cada100 hectares
FETT	GRASSO	FETT	LUBRICANTE	FETT	Lubrificante
1 =	Numero degli ingrassatori	1 =	Número de boquillas de engrase	1 =	Número dos bocais de lubrificação
(IV)	vedi capitolo "materiali di esercizio"	(IV)	Véase anexo "Lubrificantes"	(IV)	Ver anexo "Lubrificantes"
Liter *	litri variante	Liter *	Litros Variante	Liter *	Litro Variante
	vedi istruzioni del fabbricante		Véanse instrucciones del fabricante		Ver instruções do fabricante
CZ	Mazací plán	\mathbb{H}	Kenési terv	RUS	Схема смазки
8 ^h	každých 8 hodin	8 ^h	Minden 8 üzemóra után	8 ^h	через каждые 8 часов работы
20 ^h	každých 20 hodin	20 ^h	Minden 20 üzemóra után	20 ^h	через каждые 20 часов работы
40 F	každých 40 vozů	40 F	Minden 40 menet után	40 F	через каждые 40 подвод
80 F 1 J	každých 80 vozů 1 x ročně	80 F	Minden 80 menet után	80 F 1 J	через каждые 80 подвод 1 раз в год
100 ha	po 100 ha	1 J 100 ha	1 x évente Minden 100 hektár után	100 ha	т раз в год через каждые 100 га
FETT	TUK	FETT	ZSÍR	FETT	CMA3KA / OIL МАСЛО
1 =	Počet mazacích hlaviček	1 =	A zsírzógombok száma	1 =	количество смазочных ниппелей
(IV)	Viz kapitola "Mazací prostředky vydání"	(IV)	Lásd az "üzemi anyagok" c. fejezetet	(IV)	См. приложение «Эксплуатационные
Liter *	litru Varianta	Liter	Liter	Litor	материалы»
	viz. příručka výrobce		Változat Násd a gyártó leírásat!	Liter *	литр (количествово масла, жидкость,) Вариант
	viz. prindona vyroboc		riasa a gyarto lellasat:		Смотри руководство изготовителя



El rendimiento y la vida útil debe la máquina dependen de un cuidadoso mantenimiento y del uso de buenos lubricantes. Nuestra lista de lubricantes facilita la elección de los lubricantes adecuados.

En el esquema de lubricación, los respectivos lubricantes están representados mediante el código de lubricantes (p. e.. "III").

Este "código de lubricantes" permite determinar fácilmente las características de calidad exigidas calidad y el nombre de los fabricantes de aceites minerales. La lista no pretende ser completa.

El lubricante de cambiarse de acuerdo con el manual de instrucciones, pero como mínimo una vez al año.

- Retirar el tapón roscado de purga de aceite, purgar el aceite viejo y eliminarlo de acuerdo a las leyes.

Proteja todas las partes metálicas externas descubiertas (articulaciones, etc.) contra la corrosión con un producto con un producto del grupo "IV", según el cuadro siguiente. Antes de guardar la máquina para el invierno, cambiar el aceite y engrasar todos los puntos de engrase.

	Grasa de engranajes SAE 90 y/o 85 W/140 seg. API-GL 5
II	Grasa compleja
5	Grasa de transmisión (DIN 51 502-GOH)
EET (IV)	Grasa de litio
2	Aceite de engranajes SAE 90 y/o SAE 85 W-140 seg. API - GL 4 O API-GL 5
	ACEITE HIDRAULICO Aceite de motor SAE 30 seg. HLP DIN 51524 Parte 2 API CD/SF
= -	ACEITE HIDRAULICO Aceite de m HLP DIN 51524 Parte 2 API CD/SF
Código de Iubricante	Característica de calidad exigida


OBSERVACIONES	Trabajando en combinación con tradores con frenos hidráulicos es necesaria la especificación internacional J 20 A Aceites hidráulicos a base de aceites vegetales HLP + HV, biodegradables, por tanto especialmente ecológicos																			
O III	ROTRA MP 85W-140	Aceite para engranajes HYP 90	Aceite para engranajes HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP	*** HYPOID 85W-140	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	Aceite para engranajes B 85W-90 Aceite para engranajes C 85W-140	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	HYPOID GB 90	PONTONIC MP 85W-140	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENEP SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85W-140 RENOGEAR HYPOID 90	HYPOID EW 90, 80W-90 HYPO- ID 85W-140	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	HYPOID EW 90	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140	TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL X-18 MD 80W-85W-90 HP GEAR OIL X-18 MD 85-140	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	Aceite para engranajes HYPOID 80W-90, 85W-140
IA		ARALUB FK 2	AVIALUB GRASA ESPECIAL LD	RENBOPLEX EP 1	OLEX PR 9142	CASTROLGREASE LMX	-	MULTIMOTIVE 1	NEBULA EP 1 GP GREASE	EVVA CA 300	MARSON AX 2	RENOPLEX EP 1	RENOPLEX EP 1	MOBILPLEX 47	RENOPLEX EP 1	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	MULTIS HT 1	DURAPLEX EP 1	ı	WIOLUB AFK 2
^	GR SLL GR LFO	ARALUB FDP 00	AVIA GRASA DE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES	GRASA DE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES NIGI O RENOLIT DURAPLEX EP 00 NIGI 00	Grasa de transmisión NO ENERGREASE HTO	IMPERVIA MMO	RHENOX 34	GA O EP POLY G O	FIBRAX EP 370	GETRIEBEFETT MO 370	NATRAN 00	RENOSOD GFO 35	GRASA DE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES	MOBILUX EP 004	RENOSOD GFO 35	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O	MULTIS EP 200	RENOLIT IZR 000 DURAPLEX EP 00		WIOLUB GFW
BETT (IV)	GR MU 2	ARALUB HL 2	AVIA GRASA UNIVERSAL AVIA GRASA DE LUBRICACTION	GRASA DE USO MÚLTIPLE 2 GRASA ESDPECIAL FLM	ENERGREASE LS-EP 2	CASTROLGREASE LM	LORENA 46 LITORA 27	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	MULTI PURPOSE GREASE H	Grasa de alta presión LT/SC 280	MARSON EP L2	RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADHESIV 2	GRASA UNIVERSAL GRASA ESDPECIAL GLM	MOBILGREASE MP	GRASA UNIVERSAL RENOLIT MP DURAPLEX EP	RETINAX A ALVANIA EP 2	MULTIS EP 2	MULTILUBE EP 2 VALVOPLEX EP 2	MULTIPURPOSE	WIOLUB LFP 2
	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	Aceite para engranajes EP 90 Aceite para engranajes HYP 85W-90	Aceite para engranajes MZ 90 M MULTIHYP 85W-140	SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	Aceite p. engranajes MP 85W-90 Aceite p. engranajes B 85W-90 Aceite p. engranajes C85W-90	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140	GEAROIL GP 80W-90 GEA- ROIL GP 85W-140	HYPOID GA 90 HYPOID GB 90	PONTONIC N 85W-90 PONTO- NIC MP85W-9085W-140 SUPER UNIVERSAL OIL	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENEP SUPER 8090 MC RENOGEARHYPOID 85 W-140 RENOGEAR HYPOID 90	Aceite para engranajes MP 90 HYPOID EW 90, 80W-90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	Universal aceite para engrana- jes SAE90 HYPOID EW 90	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140	TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP 85W-90	TRANS GEAR OIL X-18 HP GEAR OIL X-18 MD	MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	HYPOID 80W-90, 85W-140 Universal aceite para engrana- jes 80W-90
	MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNI- VERS, 15W-30	SUPER KOWAL 30 MULTI TUR- BORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30	SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W:30 HD SUPERIOR SAE 30	VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30	RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS	Aceite p. motores 100 MS SAE 30 Aceite p. motores 104 CM 15W40 AUSTROTRAC 15W-30	PERFORMANCE 2 B SAE 30 8000 TOURS 20W-30 TRAC- TORELF ST 15W-30	PLUS Aceite para motores 20W-30 UNIFARM 15W-30	SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	TITAN HYDRAMOT 1030 MC TITAN UNIVERSAL HD	MULT 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRA- MOT 1030 MC	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30	EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30	AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	RUBIAH 30 MULTAGRI TM 15W-20	SUPER HPO SAE 30 TOPF- LITE XRC 15W-40 SUPER- TRACTOROIL UNIVERSAL 15W-30	HD PLUS SAE 30	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30
_	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46	AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46	Aceite hidráulico HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC • HYDRA HYDRA HUDB . A Aceite hidráulico MC 530 •• PLANTOH YD 40 •••	ENERGOL SHF 32/46/68	HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46	HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46	OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	HYDRAN 32/46/68	TITAN HYDRAMOT 1030 MC* RENOGEAR HYDRA * RENOLIN MR 1025 MC ** PLANTOHYD 40 ***	Aceite hidráulico HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MJC * HYDRAULIKÖL 520 *** PLANTOHYD 40 ***	DTE 13/15	RENOLIN B 10/15/20 RENO- LIN B 32 HVI/46HVI	TELLUS S32/S 46/S68 TEL- LUS T 32/T46	AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUI- VIS ZS 32, 46, 68	ULTRAMAX 32/46/68 VAL- VOTRAC SUPER 10 W-30 HC * HVI ULTRAMAX 32 ** ULTRAPLANT 40 ***	ANDARIN 32/46/68	WIOLAN HS (HG) 32/46/68, HVG 46 **, HR 32/46 *** HYDROFLUID *
Sociedad	AGIP	ARAL	AVIA	BAYWA	ВР	CASTROL	ELAN	ELF	ESSO	EVVA	FINA	FUCHS	GENOL	MOBIL	RHG	SHELL	TOTAL	VALVOLINE	VEEDOL	WINTERSHALL

MECANISMO DE TRANSMISIÓN HILERADOR



Montaje del mecanismo de transmisión hilerador


1. Desmontar el embudo protector desde el mecanismo de entrada de transmisión (10).





- 2. Cambiar el eje
- 3. Montar el mecanismo de transmisión
 - Prestar atención a la posición del agujero
- 4. Empujar el mecanismo de transmisión hilerador (11) en el mecanismo de entrada de transmisión (10)
 - fijar con tornillos (SK)

El trabajo con el mecanismo de transmisión hilerador

- Para esparcir se mete el árbol de transmisión en la pieza terminal continua (B).
- Para el hilerado en la pieza terminal descentrada (A).








Combinación de tractor y aparato anexado



El montaje de aparatos en el varillaje frontal y trasero de tres puntos no debe llevar a sobrepasar el peso total admitido, la carga permitida para los ejes y la capacidad de sustentación de las ruedas del tractor. El eje delantero del tractor siempre debe llevar por lo menos el 20% del peso sin carga del tractor.

Compruebe que se cumplan estas condiciones antes de comprar el aparato, efectuando los cálculos siguientes o pesando la combinación de tractor con aparatos.

Determinación del peso total, de las cargas de ejes y de la capacidad sustentadora de las ruedas, así como del lastre mínimo requerido



Para el cálculo necesita los datos siguientes:

T _L [kg]	Peso vacío del tractor (tara)	1 a [m]	Separación entre centro de gravedad aparato anterior / lastre frontal y centro	23
$\mathbf{T}_{\mathbf{v}}\left[\mathrm{kg}\right]$	Carga eje delantero tractor vacío	0	del eje delantero	
T _H [kg]	Carga eje posterior tractor vacío	1 b [m]	Distancia entre ejes del tractor	13
G_н [kg]	Peso total aparato posterior / lastre posterior	c [m]	Separación entre centro de eje posterior y centro de bola bajo biela	13
$\mathbf{G}_{\mathbf{v}}$ [kg]	Peso total aparato anterior / lastre frontal	2	•	_
		d [m]	Separación entre centro de bola bajo biela y centro de gravedad de aparato de montaje posterior / lastre posterior	2

- Vea el Manual de instrucciones del tractor
- Vea la lista de precios y/o el manual de instrucciones del aparato
- 3 Efectúe mediciones

Aparato de montaje posterior o combinación aparato anterior-posterior

1. CÁLCULO DEL LASTRE MÍNIMO EN EL FRENTE $G_{v_{min}}$

$$G_{V \text{ min}} = \frac{G_{H} \bullet (c+d) - T_{V} \bullet b + 0, 2 \bullet T_{L} \bullet b}{a+b}$$

Registre en la tabla el lastre mínimo calculado requerido para el frente del tractor.

Aparato de montaje en el frente

2. CÁLCULO DEL LASTRE MÍNIMO EN EL POSTERIOR G_{H min}

Registre en la tabla el lastre mínimo calculado requerido para el posterior del tractor.

$$G_{H \text{ min}} = \frac{G_V \bullet a - T_H \bullet b + 0,45 \bullet T_L \bullet b}{b + c + d}$$

E

3. CÁLCULO DE LA CARGA REAL DEL EJE DELANTERO $T_{v tat}$

(¡Si con el aparato de montaje frontal (G_V) no se alcanza el lastre mínimo requerido para el frente (G_{V min}), se debe incrementar el peso del

$$T_{V_{tat}} = \frac{G_{V} \bullet (a+b) + T_{V} \bullet b - G_{H} \bullet (c+d)}{b}$$

aparato montado en el frente hasta alcanzar el lastre anterior mínimo!)

Registre en la tabla la carga real calculada y la carga admitida indicada en el manual de instrucciones del tractor para el eje delantero.

4. CÁLCULO DEL PESO TOTAL REAL G,,,

$$G_{tat} = G_V + T_L + G_H$$

(¡Si con el aparato de montaje posterior (G_H) no se alcanza el lastre mínimo requerido para la parte trasera (G_{H min}) se debe incrementar el peso del aparato montado en el posterior hasta alcanzar el lastre posterior mínimo!)

Registre en la tabla el peso calculado y el peso total admitido indicado en el manual de instrucciones del tractor.

5. CÁLCULO DE LA CARGA REAL DEL EJE POSTERIOR T_{H tat}

$$T_{H \ tat} = G_{tat} - T_{V \ tat}$$

Registre en la tabla la carga real calculada y la carga admitida para el eje posterior indicada en el manual de instrucciones del tractor.

6. CAPACIDAD DE SUSTENTACIÓN DE LAS RUEDAS

Registre en la tabla el valor doble (dos ruedas) de la capacidad de sustentación de las ruedas (vea por ejemplo la documentación del fabricante de las ruedas)

Tabla	Valor real según cálculo		Valor admitido según manual de instrucciones	Doble capacidad de sustentación de ruedas (dos ruedas)		
Lastre mínimo anterior / posterior	/ k	g				
Peso total	k	g ≤	kç			
Carga eje delan- tero	k	g ≤	kç	≤	kg	
Carga eje posterior	k	g ≤ [kç	≤	kg	

¡El tractor debe llevar el lastre mínimo ya sea como aparato anexado o como lastre! ¡Los valores calculados deben ser inferior / o iguales (≤) a los valores admitidos!

0000-E ZUSINFO / BA-EL ALLG. - Z.38 -



Anexo 1

Declaración de Conformidad

según la normativa de la CEE 98/37/CEE

ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

Nosotros ALOIS (nombre del fabricante)

A-4710 Grieskirchen; Industriegelände 1

(dirección completa de la empresa - al tratarse del representante legal dentro de la comunidad, indíquese igualmente el nombre del fabricante)

declaramos bajo responsabilidad propia que el producto

Molinete esparcidor

EUROHIT 91 AZ Type ZK 217 EUROHIT 91 NZ Type ZK 217

(marca, modelo)

al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias básicas de la normativa de la CEE 98/37/CEE y referentes a la seguridad y a la sanidad, (en caso dado)

así como a las exigencias de las demás normativas de la CEE.

(título y/o número así como fecha de publicación de las demás normativas de la CEE)

(en caso dado)

Con el fin de realizar de forma adecuada las exigencias referentes a la seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fué(ron) consultada(s) la(s) siguiente(s) normativa(s) y especificación(es) técnica(s):

EN 292-1: 1991 EN 292-2: 1991

(título y/o número así como fecha de publicación de la(s) normativa(s) y/o de la(s) especificación(es) técnica(s))

Grieskirchen, 12.07.2002

(Lugar y fecha de expedición)

pa. Ing. W. Leposa Entwicklungsleitung

(nombre, función y firma del encargado)

9800 D/F/GB/NL/I/E/P/S/SF EG Konformitätserkl.



Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.



PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun producten in het kader van hun technische ontwikkelingen.

Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertaling, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.



La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza continuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos

a la evolución técnica. Por ello nos vamos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máquinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.



V důsledku technického vývoje pracuje firma PöTTINGER Ges.m.b.H neustále na zlepšení svých výrobků.

Změny v návodu k používání si výrobce vyhrazuje. Požadavky na změnu návodu k používání na právě dodané stroje nemohou být vyvozovány.

Technické údaje, rozměry a hmotnosti jsou nezávazné.

Dotisk nebo nový překlad je možný pouze za písemného souhlasu firmy

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Všechna práva podléhají autorskému právu.



La société PÖTTINGER Ges.m.b.Haméliore constamment ses produits grâce au progrès technique. C'est pourquoi nous nous réser-

vons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déià livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.



Beroende på den tekniska utvecklingen arbetar PÖTTINGER Ges.m.b.H. på att förbättra sina produkter.

Vi måste därför förbehålla oss förändringar gentemot avbildningarna och beskrivningarna i denna bruksanvisning. Däremot består det inget anspråk på förändringar av produkter beroende av denna bruksanvisning.

Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga. Fel förbehållna.

Ett eftertryck och översättningar, även utdrag, får endast genomföras med skriftlig tillåtelse av

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A - 4710 Grieskirchen

Alla rättigheter enligt lagen om upphovsmannarätten förbehålls.



La PÖTTINGER Ges.m.b.Hè costantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo

della tecnica

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.



A můszaki termékfejlesztés folyamatában a Pöttinger Ges.m.b.H. folyamatosan dolgozik termékei minôségének javításán.

Ezen kezelési utasítás ábráinak és leírásainak változtatási jogát fenntartjuk, emiatt nem lehet követeléssel fellépni egy már kiszállított gép megváltoztatásával kapcsolatban.

A můszaki adatok, méretek, tömegek, kötelezettség nélküliek. A tévedések joga fenntartva.

Utánnyomás vagy fordítás, akárcsak kivonatosan is, csak az

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen írásos engedélyével történhet. A szerzői jogi törvény értelmében minden jog fenn-



Following the policy of the PÖTTINGER GB Ges.m.b.H to improve their products as technical developments continue, PÖTTINGER

reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the Copyright Act are reserved.



A empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H esforça-se continuamente por melhorar os seus produtos, adaptando-os à evolução técnica.

Por este motivo, reservamo-nos o direito de modificar as figuras e as descrições constantes no presente manual, sem incorrer na obrigação de modificar máquinas já fornecidas.

As características técnicas, as dimensões e os pesos não são vinculativos.

A reprodução ou a tradução do presente manual de instruções, seja ela total ou parcial, requer a autorização por escrito da

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Todos os direitos estão protegidos pela lei da propriedade intelectual.



W sensie dalszego rozwoju technicznego PL Poettinger nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktów. W związku z

powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmian w schematach i opisach znajdujących się w niniejszej instrukcji obsługi.

Nie wyklucza się prawa do zmian również w przypadku iuż dostarczonych maszyn.

Dane techniczne, wymiary i ciężary nie są wielkościami ostatecznymi. Dopuszcza się możliwość pojawienia

Powielanie bądź tłumaczenia, również wyrywkowe, wyłącznie za pisemną zgodą

ALOIS POTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

Wszelkie prawa włącznie z prawami autorskimi zastrzeżone.



В ходе технического развития фирма RUS «ПЁТТИНГЕР Гез.м.б.Х.» постоянно занимается усовершенствованием своей

продукции.

В связи с этим мы сохраняем за собой право вносить изменения в рисунки и описания этой инструкции по эксплуатации, однако, требование вносить такие изменения в уже поставленные машины предъявлению не подлежит.

Технические данные, указание размеров и массы даются без обязательств. Ошибки не исключены.

Перепечатка или перевод, в том числе отрывками, разрешается только с письменного согласия фирмы

«АЛОЙС ПЁТТИНГЕР

Машиненфабрик Гезельшафт м.б.Х.»

А-4710 Грискирхен.

С сохранением всех прав в соответствии с авторским правом.



ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0 Telefax: 0043 (0) 72 48 600-511

<u>e-Mail:</u> landtechnik@poettinger.co.at <u>Internet:</u> http://www.poettinger.co.at

GEBR. PÖTTINGER GMBH Stützpunkt Nord

Steinbecker Strasse 15 D-49509 Recke

<u>Telefon:</u> (0 54 53) 91 14 - 0 <u>Telefax:</u> (0 54 53) 91 14 - 14

PÖTTINGER France

129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme <u>Tél.:</u> 03.89.47.28.30

Fax: 03.89.47.28.39

GEBR. PÖTTINGER GMBH

Servicezentrum

Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656